



- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ① Светопрозрачный колпак ② Рама колпака ③ Закрепить основание колпака с шагом не более 500мм в зависимости от ветровой нагрузки и не менее 2-х крепежных элементов на сторону ④ Съемный металлический капельник | <ul style="list-style-type: none"> ⑤ Минераловатный утеплитель ⑥ Короб из оцинкованной стали толщиной не менее 3мм закрепить саморезами к основанию ⑦ ЦСП либо АЦЛ ⑧ Металлический профиль из оцинкованной стали крепить на заклёпки |
|--|--|

<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ документа</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>	ПРИМЫКАНИЕ К ЗЕНИТНОМУ ОСНАРЮ	<i>Лист</i>	<i>Листов</i>	<i>Минимум</i>
<i>Разработал</i>								
<i>Утвердил</i>								
<i>Т. контр.</i>								
<i>Н. контр.</i>								
<i>Утв.</i>					<i>По бетонному основанию</i>			